

Procédure d'habillage

Tenue Légère de

Décontamination



Composition Kit T.L.D.

Combinaison

Adhésif

Gants

Bottes RCH

Masque filtrant
à cartouche



**Combinaison 1 pièce emballée
type risque chimique.**

Particularité:

les chaussettes sont intégrées



3 paires de gants





Sous-gants coton

**Gants Butyl
protection chimique**

**Sur-gants
protection mécanique**

Ensemble masque filtrant à cartouche





Bottes de protection contre les risques chimiques

J'enfile d'abord la partie basse de la combinaison en veillant à relever les « rabats » de bottes.



**Puis j'enfile les
bottes RCH...**



**...en ajustant les
« rabats » sans
faire de plis.**





①

Sous-gants en coton...





②

...puis les gants butyl.





J'enfile ensuite, par dessus les gants butyl, le haut de la combinaison...

...en plaçant l'élastique de manche autour du pouce.



**Mise en place de
l'adhésif d'étanchéité
manches - gants butyl.**







③
**Sur-gants de
protection
mécanique...**

...fixés par le ruban adhésif d'étanchéité.





Mise en place et ajustement du masque filtrant à cartouche...





**...et contrôle
d'étanchéité.**



La cagoule vient coiffer le masque en prenant appui sur la gouttière en partie supérieure.

**La fermeture est
rendue étanche
par un adhésif...**





**... cet adhésif
permet de fixer le
double rabat.**







**Etanchéité de la
capuche grâce au
ruban adhésif large.**





La cartouche filtrante est vissée en fin d'habillage avant de pénétrer dans la zone contrôlée.

