

Utilisation scaphandres RESPIREX TYCHEM

1. Domaine d'utilisation

- Les scaphandres RESPIREX TYCHEM (durée de vie : 5 ans) sont des EPI de catégorie 3 et de type 1 : Étanche aux gaz.

- Les scaphandres RESPIREX TYCHEM sont à usage limité car après contact avec un produit (liquide, gaz ou solide), le scaphandre est HORS SERVICE (voir annexe 1)

- Les scaphandres RESPIREX TYCHEM possèdent les mêmes caractéristiques que les scaphandres MATISEC.

- Cependant, les scaphandres RESPIREX TYCHEM sont, à privilégier, pour les sauvetages, reconnaissances ou pour le binôme de sécurité ou suivant les directives de l'officier NRBC

2. Habillage

L'utilisation du scaphandre RESPIREX comprend

⋮

- 1 : -Une chaise,
-Un casque IMP,
-Un ARICO MATISEC
- 1 scaphandre RESPIREX TYCHEM
-1 film plastique,
-Une peau de souris avec les sous gants
- 2 : L'utilisateur s'habille avec la peau de souris et les sous gants
- 3 : 1 / L'utilisateur est assis pour faciliter l'habillage
2 / L' assistant aide l'utilisateur pour enfiler les jambes dans la tenue
- 4 : 1/ Serrer correctement la ceinture au niveau de la taille
2 / Veiller à ce que la ceinture ne soit pas torsadée
- 5 : 1 /Endosser l'ARICO et mettre le masque en attente
2 / Mettre le casque et capeler l'ARICO
-

5 : 1 / L'utilisateur croise les bras sur la poitrine



2 / L'assistant recouvre les épaules et la tête de l'utilisateur avec le scaphandre

6 : 1 / Fermez la fermeture à glissière sur une longueur d'environ 60 cm à la fois, en la tenant d'une main pour éviter une torsion, et en actionnant le curseur de l'autre main



2 / L'assistant couvre ensuite la fermeture à glissière par le velcro

7 : 1 / L'utilisateur peut maintenant ouvrir les bras et enfiler les manches et les gants



L'utilisateur peut retirer les bras quand il le souhaite (ex : utilisation d'un tableau blanc)

2 / Ne pas oublier de rabattre le pantalon sur les bottes

NB : les gants du scaphandre RESPIREX TYCHEM assurent une protection chimique **ET** mécanique.

Ne pas mettre d'autres gants

Au contact de la chaleur des mains, les gants se thermoforment



Ne pas utiliser le système BY-PASS car non adaptable avec notre système

3. Déshabillage

1 : 1 / L'utilisateur retire les bras et croise ceux-ci sur la poitrine



2 / L'assistant ouvre la fermeture à glissière avec précaution, retire le scaphandre en commençant par la capuche et descend jusqu'à la taille et enlève l'ARICO

2 : 1 / Défaire la ceinture, descendre le scaphandre jusqu'aux bottes



2 / Retirer complètement le scaphandre et reconditionner le matériel

Rappel : Si le scaphandre RESPIREX TYCHEM a été en contact avec un produit solide, liquide ou gazeux \implies scaphandre HS (annexe 1)